

### ■ 電池の入れ方

使用する電池はアルカリ単三電池4本を使用してください。



矢印の部分を押しながら電池カバーを矢印の方向にスライドさせます。

電池の+-に注意してください。

※電池の残量が少なくなると、ブザーが鳴ります。ブザーが鳴りましたら走行をやめ、電池を交換してください。電池を交換しないまま走行すると電波が正しく受信機に届かず、暴走することが考えられます。非常に危険ですので必ず電池交換してから走行してください。

※送信機のスイッチを切り忘れた場合、約10分でブザーが鳴ります。

### ■ バインド

2.4GHzの送信機には固有のIDコードがあります。

IDコードを受信機に認識(バインド)させることで、他の送信機からの信号を受けなくなり、認識させた送信機と受信機でしか作動しなくなります。

#### バインドの方法

- ①受信機にスピードコントローラーとバッテリーを接続しておきます。
- ②受信機のバインドボタンを押しながらスピードコントローラーのスイッチONにすると受信機のLEDが点滅します。
- ③次に送信機のバインドボタンを押しながらスイッチONにします、1-2秒でバインドが完了します。



※受信機のバインドボタンを押す時は、車両キットに付属の1.5mmアーレンキー(六角レンチ)等をご使用下さい。